MODULO DI COMUNICAZIONE LAN GATEWAY LAN GATEWAY COMUNICATION MODULE MCIMIDETH

MANUALE OPERATIVO / OPERATING MANUAL





ATTENZIONE!

L'installazione e l'utilizzo dello strumento devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato. Togliere la tensione prima di intervenire sullo strumento.

WARNING!

Device installation and use must be carried out only by qualified staff. Switch off the voltage before device installation.

DIMENSIONI (mm)

SIZE (mm)



LUNGHEZZA SPELATURA DEI FILI CABLE STRIPPING LENGTH



PANORAMICA **OVERVIEW**



ITALIANO

1. Porta LAN 2. Porta ottica di comunicazione 3. Tasto SET DEFAULT 4. LED di stato 5. LED link activity

6. Morsetti di alimentazione



- 1. LAN port 2. Optical COM port 3. SET DEFAULT key 4. Status LED
- 5. Link activity LED
- 6. Power supply terminals

COLLEGAMENTI **CONNECTIONS**

ITALIANO

Dopo aver effettuato i collegamenti sulla rete ETHERNET, abbinare ogni modulo LAN GATEWAY ad un singolo contatore: avvicinarli e allinearli perfettamente in modo che le rispettive porte ottiche si fronteggino. Successivamente, alimentare i dispositivi.

ENGLISH GB

After making ETHERNET connections, combine each LAN GATEWAY module with a single counter: place them side by side, perfectly lined up, with module optical port facing the counter optical port. Then, carry out power supply connections.

RETE LAN LAN NETWORK





OPERAZIONI PRELIMINARI GETTING STARTED

I ITALIANO

1. Collegare il LAN GATEWAY allo switch di rete oppure direttamente al PC ed alimentarlo.

- 2. Verificare la classe d'indirizzo IP impostata per l'interfaccia LAN del PC: se diversa da 192.168.1.xxx, modificarla (esempio indirizzo IP corretto: 192.168.1.1).
- 3. Avviare il browser di Internet (es. Internet Explorer, Mozilla Firefox) e digitare nel campo d'indirizzo web 192.168.1.253 (indirizzo default LAN GATEWAY).
- 4. Accedere al web server del LAN GATEWAY come Amministratore, inserendo nome utente e password appropriati (Nome utente: admin, Password: admin).
- 5. Nella pagina Impostazioni del web server, programmare i parametri LAN desiderati (indirizzo IP, subnet mask,...). Per maggiori dettagli, fare riferimento al manuale d'uso del web server presente sul CD allegato.
- 6. Se necessario, ripristinare le precedenti impostazioni dell'interfaccia LAN del PC.

GB ENGLISH

- 1. Connect the LAN GATEWAY to the network switch or directly to the PC and power it on.
- 2. Check the IP address class set for PC LAN interface: if different from 192.168.1.xxx, change it (e.g. correct IP address: 192.168.1.1].
- 3. Run the Internet browser (e.g. Internet Explorer, Mozilla Firefox) and type in the web address field 192.168.1.253 (LAN GATEWAY default address).
- 4. Access LAN GATEWAY web server as Administrator, entering the proper username and password (Username: admin, Password: admin).
- 5. In web server Settings page, set the desired LAN parameters (IP address, subnet mask, ...). For further details, refer to the web server user manual available on the enclosed CD.
- 6. If needed, restore the previous settings on the PC LAN interface.

Utilizzare un cacciavite a taglio 0,8x3,5 mm Use a blade screwdriver with 0.8x3.5 mm size

FUNZIONAMENTO DEI LED LEDS FUNCTIONALITY

I LED sono presenti sul pannello frontale del modulo e ne segnalano lo stato generale e il link activity. LEDs are available on the module front panel to provide link activity and general status.

ITALIANO

COLORE LED SEGNALAZIONE SIGNIFICATO

LED DI STATO				
VERDE	Sempre acceso	Procedura di riavvio modulo in corso (60÷90 s)		
VERDE	Lampeggiante (50ms ON, periodo 2s)	Comunicazione con il contatore=0K		
ROSSO	Lampeggiante (500ms ON, periodo 1s)	Comunicazione con il contatore=fallita/mancante		
ROSSO	Sempre acceso	Procedura di SET DEFAULT in corso		
LED LINK ACTIVITY				
-	Spento	Cavo di rete scollegato		
VERDE	Sempre acceso	Link OK		
VERDE	Lampeggiante	Link activity		

GB ENGLISH

LED COLOUR	SIGNALLING	MEANING			
STATUS LED					
GREEN	Always ON	Module firmware boot in progress (60÷90 s)			
GREEN	Blinking (50ms ON, 2s period)	Counter communication=OK			
RED	Blinking (500ms ON, 1s period)	Counter communication=fault/missing			
RED	Always ON	SET DEFAULT procedure in progress			
LINK ACTIVITY LED					
-	OFF	Network cable disconnected			
GREEN	Always ON	Link OK			
GREEN	Blinking	Link activity			

FUNZIONE SET DEFAULT SET DEFAULT FUNCTION

ITALIANO

La funzione SET DEFAULT consente di riportare sul modulo le impostazioni di default (es. in caso l'indirizzo IP venga dimenticato). Per ripristinare le impostazioni di default, tenere premuto per almeno 5 s il tasto SET DEFAULT, il LED di comunicazione si accenderà rosso continuo per 5 s. Dopo che il modulo ha effettuato la procedura di SET DEFAULT, il LED di comunicazione lampeggierà rosso per indicare di rilasciare il tasto (tempo di riavvio del modulo: 60-90 s).

GB ENGLISH

SET DEFAULT function allows to restore on the module default settings (e.g. in case of IP address forgotten). To restore default settings, keep SET DEFAULT key pressed for at least 5 s, communication LED will be red continuously for 5 s. At the end of SET DEFAULT procedure, communication LED will blink red indicating to release the key (time for module restart: 60-90 s).

IMPOSTAZIONI SETTINGS	VALORI DI DEFAULT DEFAULT VALUES
Indirizzo IP <i>IP address</i>	192.168.1.253
Subnet mask <i>Subnet mask</i>	255.255.255.0
Server NTP <i>NTP time server</i>	ntp.nasa.gov
Correzione ora UTC UTC time correction	+1
Nome utente & password Amministratore Administrator username & password	admin
Nome utente & password Utente User username & password	user

GESTIONE DEL CONTATORE TRAMITE WEB SERVER COUNTER MANAGEMENT VIA WEB SERVER

ITALIANO

E' possibile accedere alle pagine web del modulo LAN GATEWAY da qualsiasi PC connesso a LAN oppure a Internet, se i dovuti collegamenti sono stati effettuati.

- Le pagine web del modulo LAN GATEWAY sono state progettate per due diversi tipi di utenza: • Amministratore: uso completo delle funzioni web server. Può gestire il contatore abbinato, effettuare la contacte della c
- effettuare la programmazione e l'aggiornamento del modulo LAN GATEWAY e gestirne gli account.
- Utente: uso limitato delle funzioni web server (possibilità di avere fino a 20 profili Utente).

Funzioni disponibili	Amministratore	Utente
Visualizzazione dei valori misurati	✓	~
Trasferimento delle registrazioni dei valori misurati	✓	~
Abilitazione o rimozione delle registrazioni dei valori misurati	✓	
Visualizzazione delle informazioni relative allo stato del contatore	V	~
Modifica delle impostazioni del modulo LAN GATEWAY	✓	
Aggiornamento del modulo LAN GATEWAY	✓	
Gestione degli account di accesso del modulo LAN GATEWAY (Amministratore, Utente)	V	
Avviare/fermare/azzerare i contatori parziali	✓	
Azzeramento di tutti i contatori (solo se il contatore dispone della funzione RESET)	✓	

Per accedere alle pagine di LAN GATEWAY, assicurarsi di aver effettuato tutti i collegamenti necessari precedentemente descritti; successivamente, accendere un PC e seguire le istruzioni:

- Lanciare il browser di Internet (es.: Internet Explorer, Mozilla Firefox) e inserire l'indirizzo IP del LAN GATEWAY nel campo d'indirizzo web.
- 2. Inserire nei campi relativi Nome utente e Password appropriati.
- 3. Confermando con il tasto Login verrà visualizzata la pagina web indice di LAN GATEWAY.

GB ENGLISH

LAN GATEWAY module web pages can be accessed by any PC connected to LAN or to Internet, if proper connections have been carried out.

LAN GATEWAY web pages have been designed for two user type:

- Administrator: full web server use. It can manage the combined counter, carry out LAN GATEWAY
 module setup, upgrade and manage its access accounts.
- User: limited web server use (possibility to add up to 20 User accounts).

Available functions	Administrator	User
Display measurements	~	~
Download measured data recordings	√	✓
Enable or delete measured data recordings	~	
Display counter status information	~	~
Change LAN GATEWAY module settings	✓	
Upgrade LAN GATEWAY module	~	
Manage LAN GATEWAY module access accounts (Administrator, User)	✓	
Start/stop/reset partial counters	~	
Reset all counters (in case of counter provided with RESET function)	√	

To access LAN GATEWAY web pages, check that previously described connections have been carried out, then turn on a PC and follow the instructions:

- Run the Internet browser (e.g.: Internet Explorer, Mozilla Firefox) and type the LAN GATEWAY IP address in the web address field.
- 2. Type in the relevant fields proper Username and Password.
- 3. Confirm with Login key and the LAN GATEWAY Home page will be displayed.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES



ALIMENTAZIONE

Tensione nominale: 230 V_{cA} ±20% / 50 Hz Massima tensione ripetitiva: 300 V_{cA} Massima tensione di picco non ripetitiva: 320 V_{cA} [20 ms] Consumo: max 5 VA Fusibile: tipo T, 100 mA (da montare esternamente)

COMUNICAZIONE ETHERNET

Protocollo: HTTP, FTP, TCP, IP, MODBUS TCP Porta MODBUS TCP: 502 Interfaccia di rete: 10/100 Base-T Velocità di comunicazione: 10/100 Mbps Connettore: RJ-45

COMUNICAZIONE SERIALE

Tipo: porta ottica

Velocità di comunicazione: 38400 bps

REGISTRAZIONI

Memoria dati: interna, non-volatile

NORME DI CONFORMITA'

EN61000-6-2 Immunità per ambienti industriali: EN61000-4-2 Compatibilità elettromagnetica, EN61000-4-3 Immunità a RF irradiata, EN61000-4-2 Immunità al burst/fast transient, EN61000-4-5 Immunità ai surge (Surge), EN61000-4-6 Immunità a RF condotta, EN61000-4-11 Immunità ai dips sull'alimentazione AC EN55011 classe A: emissioni irradiate, emissioni condotte Sicurezza: EN60950

DIAMETRO FILO PER MORSETTI DI CONNESSIONE

Diametro: 0,14÷2,5 mm² CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura di funzionamento: tra -25°C e $+55^\circ\text{C}$ Temperatura di stoccaggio: tra -25°C e $+75^\circ\text{C}$ Umidità relativa: 80% max senza condensa Grado di protezione: IP20

GB ENGLISH

POWER SUPPLY

Rated voltage: 230 V_{Ac} ±20% / 50 Hz Max repetitive voltage: 300 V_{Ac} Max non repetitive voltage peak: 320 V_{Ac} [20 ms] Consumption: max 5 VA Fuse: T type, 100 mA (to be mounted externally)

ETHERNET COMMUNICATION

Protocol: HTTP, FTP, TCP, IP, MODBUS TCP MODBUS TCP port: 502 Network interface: 10/100 Base-T Communication speed: 10/100 Mbps Connector: RJ-45

SERIAL COMMUNICATION

Type: optical port Communication speed: 38400 bps

RECORDINGS

Data memory: internal, non-volatile

STANDARDS COMPLIANCE

EN61000-6-2 Immunity for industrial environments: EN61000-4-2 Electrostatic discharge, EN61000-4-3 RF radiated disturbance,

EN61000-4-4 Fast Transient (BURST), EN61000-4-5 Overvoltage (Surge),

EN61000-4-6 RF conducted disturbance, EN61000-4-11 Voltage dips and short interruptions,

EN55011 Class A: radiated emissions, conducted emissions Safety: EN60950

WIRE DIAMETER FOR CONNECTION TERMINALS

Diameter: 0.14÷2.5 mm²

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Operating temperature: between -25°C and +55°C Storage temperature: between -25°C and +75°C Humidity: 80% max without condensation Protection degree: IP20