





Vista frontale - Front view





Normalmente preimpostato per fondo scala 999 A - Factory full scale preset at 999 A

IMPOSTAZIONE FONDO SCALA AMPERE - AMPERE FULL SCALE SETTING






Schema inserzione - Wiring diagram



Impostazione dip-switch frontali
per visualizzazione 600V c.a.
600V AC full scale front
dip-switch setting.


Dimensioni ingombro - Overall dimensions







Normalmente preimpostato per fondo scala 999 A - Factory full scale preset at 999 A

IMPOSTAZIONE FONDO SCALA AMPERE - AMPERE FULL SCALE SETTING






Schema inserzione - Wiring diagram




Impostazione dip-switch frontali
per visualizzazione 600V c.a.
600V AC full scale front
dip-switch setting.

Dimensioni ingombro - Overall dimensions




Normalmente preimpostato per fondo scala 999 A - Factory full scale preset at 999 A

IMPOSTAZIONE FONDO SCALA AMPERE - AMPERE FULL SCALE SETTING



Schema inserzione - Wiring diagram



Impostazione dip-switch frontali
per visualizzazione 600V c.a.
600V AC full scale front
dip-switch setting.

Dimensioni ingombro - Overall dimensions

